APR- ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
Religar o fornecimento no, Ramal Normal ou Urgente
Contrato Nº 5000004517 CEEE

Data / /

Reclamação:			Nº de Ordem Veículo:
Endereço:			Nº da Ocorrência/OS:
Hora de recebimento OCC: ___h___	Hora Chegada Local: ___h___	Hora Localização Defeito/Falha: ___h___	Hora Conclusão: ___h___
km inicial:	km final:	Causa:	
Serviço Realizado: Religar o fornecimento no Ramal Normal ou Urgente			Material:

ETAPA	RISCOS	S	N	MEDIDAS PREVENTIVAS	S	NA
Estacionar Veículo Sinalizar Área de Trabalho	**A**balroamento	☐	☐	**O**bedecer ao Código Nacional de Trânsito	☐	☐
	Colisão	☐	☐	**L**igar o pisca alerta	☐	☐
	Atropelamento	☐	☐	**U**sar freio estacionário	☐	☐
				Sinalizar e isolar o veículo e o local de trabalho.**RG**_____ **Ass.**_____	☐	☐
				Permanecer dentro da área sinalizada	☐	☐
				Criar, sinalizar e isolar o passeio temporário para pedestres	☐	☐
Planejamento da atividade	**I**mprovisação/falta de materiais	☐	☐	**E**star de posse do Manual do Eletricista	☐	☐
	Execução inadequada da tarefa	☐	☐	**C**onhecer e cumprir os procedimentos conforme descrito nas normas CEEE e no Manual do Eletricista	☐	☐
	Falta de comunicação c/o COD	☐	☐	**S**olicitar equipe de apoio	☐	☐
	Nº de componentes/equipe incompatível p/tarefa	☐	☐	**P**rovidenciar materiais e ferramentas necessários antes de iniciar a execução da atividade	☐	☐
Verificação da estrutura e do ambiente	**Q**ueda de poste CEEE	☐	☐	**U**tilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo)	☐	☐
	Queda de poste do consumidor	☐	☐	**V**erificar visualmente as condições do poste e da estrutura	☐	☐
	Queda de materiais e equipamentos	☐	☐	**T**estar a resistência do poste c/martelo ponta e pá.**RG**_____ **Ass.**_____	☐	☐
	Picada de insetos/animais peçonhentos	☐	☐	**O**bservar atentamente o local de trabalho e de execução do serviço	☐	☐
	Mordida de animais	☐	☐	**U**tilizar conjunto impermeável	☐	☐
	Provenientes de causas naturais (chuva)	☐	☐			
Procedimento de escalada (Espora, Escada, Cesta Aérea)	**C**ravar espora no pé / perna / mão	☐	☐	**U**tilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo)	☐	☐
	Queda por diferença de nível	☐	☐	**C**alçar e retirar as esporas junto à base do poste	☐	☐
	Queda da escada	☐	☐	**O**bservar e desviar dos defeitos ou rachaduras ao longo da estrutura	☐	☐
	Lesão das mãos / olhos / cabeça	☐	☐	**A**marrar a escada ao poste.**RG**_____ **Ass:**_____	☐	☐
	Entorse muscular	☐	☐	**T**ransportar/posicionar/instalar a escada entre dois eletricistas	☐	☐
	Choque elétrico	☐	☐	**O**bservar as distâncias de segurança conforme NR 10	☐	☐
Trabalho em Altura	**Q**ueda de empregado	☐	☐	**I**nstalar a linha de vida	☐	☐
	Queda de objeto, ferramentas	☐	☐	**U**tilizar os EPI/EPC durante a execução do serviço (assinalar na lista abaixo)	☐	☐
	Queda de estrutura (cruzeta, isolador,..)	☐	☐	**U**tilizar corda de serviço e balde de lona p/movimentação de ferramentas, equipamentos	☐	☐
	Queda de galho	☐	☐	Tipo de ancoragem: ☐ **ICC** ☐ **Gancho** ☐ **Escada+Poste** ☐ **Outro:**_____	☐	☐
Eletricidade	**C**hoque elétrico	☐	☐	**U**tilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo)	☐	☐
	Arco voltaico	☐	☐	**U**tilizar lençol isolante BT classe 0	☐	☐
	Energização acidental	☐	☐	**U**tilizar tapete isolante AT	☐	☐
	Explosão	☐	☐	**S**olicitar e confirmar desligamento do circuito. **Nome/RE Operador COD:**_____	☐	☐
	Queimaduras	☐	☐	**M**anter as distâncias de segurança conforme Manual do Eletricista e NR 10	☐	☐
				Testar o detector e verificar a ausência de tensão.**RG**_____ **Ass.**_____	☐	☐
				Instalar aterramento temporário.**RG**_____**Ass.**_____	☐	☐
				Retirar os cartuchos e colocar a bandeira "Não Ligar Homens na Rede"	☐	☐
				Utilizar ferramentas isoladas 1kV	☐	☐
				Utilizar o dispositivo de abertura de chave c/carga (loadbuster)	☐	☐
Motosserra e Guindauto	**C**orte / amputação de membros	☐	☐	**M**anuseio dos equipamentos somente por profissionais treinados e certificados	☐	☐
	Manuseio inadequado do guindauto	☐	☐	**P**osicionar-se adequadamente p/realização da tarefa	☐	☐
	Tombamento do veículo	☐	☐	**U**tilizar motosserra compatível c/a tarefa	☐	☐
	Projeção de partículas	☐	☐	**U**tilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo)	☐	☐
	Ruído	☐	☐	**A**cionar os estabilizadores do veículo	☐	☐
				Dimensionar local onde será estacionado caminhão c/guindaste hidráulico	☐	☐

Em caso de acidente, avisar o Técnico de Segurança
Telefones Úteis: SAMU 192 - Bombeiros 193 - Brigada Militar 190 - EPTC 118 (PoA) - CIT 0800.721.3000

Corda de resgate	S	N	**Recursos disponíveis**	Kit Primeiros Socorros	S	N
	☐	☐			☐	☐

	S	NA		S	NA		S	NA		S	NA
calça anticorte	☐	☐	cone de sinalização	☐	☐	manga isolante BT classe 1	☐	☐	protetor facial	☐	☐
calçado de segurança	☐	☐	fita de sinalização	☐	☐	óculos de segurança	☐	☐	talabarte c/regulador	☐	☐
capacete c/jugular	☐	☐	luvas de trabalho pesado	☐	☐	perneira	☐	☐	travaquedas	☐	☐
cinto paraquedista	☐	☐	luva isolante classe ⓪ ② ③ c/luva cobertura[2]	☐	☐	protetor auricular	☐	☐	vestimenta resistente a chamas	☐	☐

Nome	RG	Assinatura
[1] _____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Observações

Legenda:
S – Sim **NA** – Não Aplicável
[1] Indicação do encarregado da equipe pesada ou do observador da tarefa (eletricista auxiliar) na equipe leve.
[2] Marcar a classe da luva isolante utilizada